

Brugsanvisning - Aske-/vandsuger

Kære kunde

Hensigten med Aske-/vandsugeren er at adskille støv og vand, som ikke ønskes i centralstøvsugeren. Aske-/vandsugeren benyttes til f.eks. at fjerne kold aske fra brændeovn, åben pejs o.l. der ud over kan den benyttes til at suge vand, vådt affald og slipstøv fra el- og trykløftsværktøj.

Advarsel!

Varme eller glødende genstande, brandfarligt eller eksplosivt stof, gasser eller væsker må ikke suges op. Filteret må kun anvendes ved opsugning af tørt materiel. Undgå blokering af sugemundstykket.

Ved opsugning af aske skal falskluftventilen på støvsugerslangen åbnes maksimalt.

Korrekt anvendelse ved opsugning af tørt affald.



Kontroller om filteret er korrekt monteret på låget.



Sæt låget på beholderen.



Låget låses fast med spænderingen på beholderen.



Aske-/vandsugerens slangestuds sættes i slangekoblingen på låget.



Centralstøvsugerens slangehåndtag stikkes gennem gummipakningen på låget.



Filteret rengøres nemt ved at skylle det under rindende vand. Et rengjort filter øger sugeeffekten.

Korrekt anvendelse ved opsugning af vand og vådt affald.



Tag filteret af så vandventilen kan arbejde frit.



Inden låget sættes fast på beholderen, skal man kontrollere at vandventilen kan bevæge sig frit. Dette gøres ved at vende låget op og ned. Sidder vandventilen fast må der **ikke** suges vand.



Sæt låget på beholderen.



Låget låses fast med spænderingen på beholderen.



Aske-/vandsugerens slangestuds sættes i slangekoblingen på låget.



Centralstøvsugerens slangehåndtag stikkes gennem gummipakningen på låget.

Opbevaring af Aske-/vandsugeren



For at alle dele skal tørre efter brug anbefales det at låget placeres som vist på billedet.

Sæt ikke slangestudsens, som leveres med Aske-/vandsugeren, gennem gummipakningen på låget, da denne kan beskadiges/sprække